

Tvättinstruktion

För Polisbilar med Reflexite® VC612 Flexibright® Reflexdekor

Handtvätt:

Använd en ren borste/ svamp + bilschampo, dekoren skall därefter sköljas med rent vatten.

Högtryckstvätt:

Reflexite VC612 Flexibright kan högtrycktvättas.

Maskintvätt:

Dekoren klarar normal maskintvätt, var uppmärksam så att borstarna är rena.

Vid användning av högtryckstvätt/ maskintvätt rekommenderas följande:

- *Maximalt tryck – 1200 PSI / 80 bar*
- *Maximal vatten- och rengöringstemperatur 60° C*
- *40°-munstycke bör användas*
- *Vattenstrålen bör inte riktas mot ytan med en högre vinkel än 45 grader*
- *Håll vattenstrålen minst 60 cm från dekoren*

Avfettningsmedel:

Använd en för fordon avsedd produkt, följ tillverkarens rekommendationer för spädning. Låt medlet verka 2-3 minuter och skölj alltid fordonet noggrant med rent vatten efter rengöring.

Långvarig exponering av alla typer av rengöringsmedel/ avfettningsmedel kan i vissa fall påverka dekor negativt. Tvätta och skölj noga så fort smutsen är upplöst. Tänk på att lång exponeringstid i kombination med solvärme kan förstärka rengöringsmedlens/ avfettningsmedlens negativa påverkan.